

## Manuel pour montage plinthe spéciale, hauteur plan de travail entre 93 et 96 cm.

### Remarque :

Ce jeu de surélévation est spécialement conçu pour le montage entre les éléments de cuisine. Lors de l'installation autonome, il n'est pas conseillé d'utiliser cette plinthe.

Voir remarques dans notre brochure.

### Installation

Posez les rampes de transport contre le mur, tout droit derrière les roulettes de transport, à côté arrière de la cuisinière (voir photo)



Remplacez les deux supports de plinthe montés par les nouveaux supports livrés avec.(voir photo)



Roulez/glissez la cuisinière sur la surélévation au côté arrière. Placez devant, sous les pieds réglables une surélévation solide, par exemple des blocs en bois d'environ 3 cm

d' hauteur. (Pas livré avec). Maintenant la cuisinière se trouve devant et derrière 3 cm plus haut. Réglez maintenant les pieds avant et les roulettes à l'arrière jusque la cuisinière se trouve à l' hauteur désirée. Assurez-vous que la cuisinière se trouve de niveau et solide.

Remarque ;

Les roues de l'arrière peuvent être mises à l'avant à l'aide d'un tournevis plat.



Montez maintenant la nouvelle plinthe à l' hauteur correcte au support de plinthe , différentes hauteurs sont possibles.



Fixez maintenant la nouvelle plinthe de couverture devant/au dessus de la plinthe pour une belle finition.

